

Guía de instalación rápida

alerteGPS G320

**Descargue la última versión del manual,
las documentaciones complementarias,
los programas y actualizaciones en :**

<http://www.alertegps.com>

alerteGPS G320



Le agradecemos que haya elegido el avisador con batería AlerteGPS G320, un concentrado de alta tecnología que le permitirá una conducción serena en la carretera.

El AlerteGPS G320 dispone de una pantalla en color y de un sistema de alertas vocales e integra la base de datos multipaíses AlerteGPS, la base de datos de radares más reactiva.

Gracias a su batería integrada, el G320 es autónomo: se utiliza tanto en coche como en moto, ¡y sin cables!

Le recomendamos que lea atentamente este manual de utilización, para familiarizarse con su aparato y aprovecharlo de la mejor manera posible.

¡Que tenga un buen viaje!


MENU

PRIMERA
UTILIZACION



PAGINA 2

INSTALACION
EN EL VEHICULO




PAGINA 3

UTILIZACION




PAGINA 4 - 6

ACTUALIZACION






PAGINA 7

RECOMENDACIONES
& ADVERTENCIAS



PAGINA 8

Descripción del G320 :



Conector antena GPS exterior :

Si su vehículo está equipado con un parabrisas atérmico, le recomendamos que utilice una antena exterior AlerteGPS (opcional).

Toma de auriculares :

La toma de auriculares con formato mini-jack permite utilizar el G320 en moto.

Le recomendamos que emplee un kit para moto AlerteGPS (opcional).

Conector USB :

El conector USB permite:

- volver a cargar la batería del G320 con ayuda del adaptador de red suministrado
- utilizar el G320 con el encendedor de cigarrillos
- actualizar el G320

Alojamiento de la batería :


La batería se suministra en el embalaje del G320: insértela antes de utilizar el aparato.

Efectúe una carga de la batería antes de la primera utilización.

Para cargar la batería, conecte el G320 a la red con ayuda del adaptador suministrado.





El joystick :



El joystick sirve para:

- abrir el menú y navegar en las secciones del menú
- regular el volumen del G320 desde la visualización por defecto o la pantalla de alerta.



- validar una elección en el menú presionando en el centro.




Adaptador para sistemas de fijaciones :


Existen varios sistemas para fijar el G320 en su vehículo.

El G320 se suministra con un adaptador que permite fijar la caja del G320 de manera óptima en los soportes AlerteGPS con ventosa o en la rejilla de ventilación (opcionales).


Descubra los soportes de fijación AlerteGPS en el sitio :
<http://www.alertegps.com>



Quite el film protector de la pastilla imantada.



Fije la pastilla autoadhesiva en el salpicadero, de manera que quede plana.



Coloque su aparato sobre la pastilla imantada. Encienda el aparato poniéndolo en la posición "Marcha" .

Para otros tipos de fijaciones o para una utilización en moto, consulte los manuales de los accesorios correspondientes en <http://www.alertegps.com>.



Si su vehículo está equipado con un parabrisas atérmico, le aconsejamos que utilice una antena externa (opcional).

Instalación de la antena externa :

- fije su antena magnética al techo de su vehículo y conduzca el cable hasta el interior
- conecte la antena al G320, por medio del interruptor destinado para esto.

Algunas precauciones...

Verifique la instalación de su aparato, ya que este debe necesariamente estar en posición vertical para obtener una recepción óptima de la antena integrada


No olvide su aparato dentro de su vehículo: sáquelo del soporte magnético para así evitar posibles daños o robos.

Las condiciones climáticas pueden influir en la recepción del G320.



**En caso de exposición prolongada al sol, no deje nunca el G320 en el salpicadero.
Utilice en este caso una antena exterior para poder colocar el aparato al resguardo del sol.**

Esta batería debe ser utilizada únicamente en lugares donde la temperatura ambiente sea entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).




Puesta en marcha :

Después de haber conectado el G320 al conector del encendedor de cigarrillos de su vehículo, la pantalla se ilumina y se oye un mensaje de bienvenida.

En la pantalla se visualiza :

- DB = versión de la base de datos
- FW = versión del firmware



Luego, empieza la búsqueda de los satélites :


Un mensaje vocal le advierte cuando ha terminado la búsqueda de los satélites.




La búsqueda de los satélites se efectúa más rápidamente cuando el vehículo está parado.

Durante la búsqueda de los satélites, el menú del G320 es accesible.

Para acceder al menú :



ou




VISUALIZACIÓN POR DEFECTO

Limitadores de velocidad

Modo de alerta

Velocidad real del vehículo



Nivel batería

Nivel de recepción de los satélites

Volumen sonoro

AL ACERCARSE A UNA ALERTA

Tipo de alerta

Velocidad real del vehículo



Velocidad limitada

Barra de distancia entre el vehículo y la zona de control



Los diferentes tipos de alertas :

El G320 le avisa al acercarse a :


- radares fijos
- zonas de controles de móviles referenciados (por tipos : radar embarcado, prismáticos...)
- zonas de peligro (curvas peligrosas, zonas sujetas a accidentes...)

Puede acceder al menú del G320 en cualquier momento, desde la visualización por defecto o al acercarse a una alerta.

Para acceder al menú :



Para salir del menú :



Las diferentes secciones del menú :



Ajustes alertas :

ajustes de distancia de alerta



Volumen :

configuración de los sonidos




Pantalla :

ajuste de la visualización




Parámetros región :

huso horario etc.



Limitador :

ajuste de los limitadores de velocidad




POI :

puntos guardados



Informaciones :

firmware, base de datos etc.



Batería :

nivel de carga, extinción automática



Las diferentes opciones del menú :

Con el fin de que se familiarice con las diferentes opciones del menú, le aconsejamos que vaya a <http://www.alertegps.com> para descargar la guía detallada del G320.

Descargue la guía dedicada a la parametrización del G320 en :

alerteGPS.com

<http://www.alertegps.com>

Para descargar el programa de actualización y el driver USB :

<http://www.alertegps.com>

Instalación en su PC

- ① DESCARGUE EL PROGRAMA Y EL PILOTO EN LA PAGINA ALERTEGPS.COM
- ② INSTALE EL SOFTWARE Y EL PILOTO (SIN CONECTAR SU G320)
- ③ CONECTE SU CABLE USB AL ORDENADOR
- ④ CONECTE LA OTRA EXTREMIDAD DEL CABLE A SU G320

COMIENCE SU PROGRAMA Y DÉJESE GUIAR !

PARA CUALQUIER PROBLEMA DE INSTALACIÓN O DE ACTUALIZACIÓN,
CONSULTE EL SITIO
[HTTP://WWW.ALERTEGPS.COM](http://www.alertegps.com)

alerteGPS.com

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

La directiva europea 2002/96/EC sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, exige que los aparatos eléctricos usados no sean desechados normalmente en el flujo de desechos municipales. Los aparatos usados deben ser recogidos.



- El funcionamiento del G320 se altera cuando el vehículo se encuentra en el interior de un túnel o aparcamiento subterráneo. Necesita estar atento ya que tomara un tiempo hasta que el G320 se vuelva a conectar a los satélites después de haber perdido la señal GPS.
- EL G320 toma en cuenta la orientación de su vehículo con el fin de evitar las falsas alertas, pero no las excluyen completamente. De esta manera, una alerta situada en una carretera paralela, pero cercana a la carretera por la que circula, corre el riesgo de interferir y provocar una falsa alerta.
- EL G320 es una ayuda para conducir y constituye un dispositivo de prevención que debe incitarle a respetar la ley de seguridad vial: no nos hacemos responsables en el caso de infracciones a la ley y las reglas de seguridad.
- Los componentes materiales (electrónicos y demás) y los programas de este aparato son propiedad de GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware. Su copia y/o su distribución ilegal constituyen una violación a la ley de propiedad intelectual, y serán sancionadas por la ley en vigor.
- El GPS (Global Positioning System) se encuentra bajo la responsabilidad del gobierno de los estados unidos. En ningún caso GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware se hace responsable de la disponibilidad y de la precisión del GPS.
- Es su responsabilidad respetar el conjunto de las leyes de tránsito.
- A la hora de instalar su GPS, tenga cuidado en no estorbar la visibilidad del conductor así como los elementos de seguridad del vehículo.
- De la misma manera tenga cuidado cuando instale su GPS, para que este no sea un peligro para los pasajeros, sobre todo si este se despegas.
- NO mojar el GPS ni el adaptador del mechero. El usuario corre el riesgo de lastimarse gravemente si este manipula el aparato cerca del agua.
- Si el GPS o al adaptador del mechero caen al agua, NO los retire sin antes haber desconectado las conexiones eléctricas. Luego puedo retirarlos jalando de los cables desconectados.

- Antes de la instalación o de la primera utilización del aparato, lea atentamente este manual y guárdelo cuidadosamente.
- Si su vehículo esta estacionado en un lugar expuesto directamente al sol, necesita dejar al aparato enfriar para así poder utilizarlo de nuevo.
- Es importante que lea el manual de funcionamiento y de seguridad antes de utilizar el aparato.
- Limpieza: realice un mantenimiento constante del aparato, evite los solventes.
- No introduzca objetos o líquidos. Cuide que los con objetos o líquidos no se introduzcan en los agujeros de aeración ya que de esta manera se pueden producir electrocución, un corto circuito o quemar las piezas.
- No intente reparar el aparato usted mismo, ya que si intenta desmontar y abrir el mismo, expone las piezas internas a tensión y riesgo de electrocución. Toda reparación debe ser realizada por un técnico calificado.
- Desconecte el aparato si no esta en funcionamiento. Para protegerlo des tormentas o de una larga inutilización, desconéctelo de todas las conexiones.
- Únicamente adaptador 12/24 V para el adaptador del mechero. Desconectar el cable del encendedor mechero antes de salir de su vehículo. Desconectar el cable del encendedor mechero antes de encender su vehículo. Utilice siempre un fusible apto.
- No exponga el aparato a las llamas, por ejemplo velas.
- Utilice el aparato en un lugar temperado.
- Mantenga una distancia mínima (5cm) alrededor del aparato para una ventilación normal.
- Ningún cable debe estar conectado en el aparato antes de conectar o desconectar el cable del encendedor. El cable de la antena debe conectarse después del cable del encendedor, y desconectar la antena antes de retirar el mismo.
- No se garantiza el acceso al sitio Internet en caso de mantenimiento de la página, problemas de red, problemas de conexión o cualquier otro problema que impida la conexión a la pagina.
- Con el fin de minimizar al máximo los riesgos de interacción de aparatos GPS, mantenga una distancia de 50 cm. aproximadamente entre los aparatos GPS.

Batería :

- No haga nunca corto circuito en las bornes de recarga. Podría causar un corto circuito colocando las bornes de recarga de la batería en contacto con otra batería, o con algún objeto metálico.
- Esta batería debe ser utilizada únicamente en lugares donde la temperatura ambiente sea entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).
- Para optimizar el tiempo de vida de la batería recargable, recárguela a temperatura ambiente.
- No botar la batería al fuego o al agua. No calentar nunca al fuego la batería recargable.
- No intente nunca abrir la batería recargable, contacte un técnico calificado para su mantenimiento.
- Reemplazar la batería únicamente por un modelo recomendado por alertegps. No utilice una batería no destinada a este aparato y no recomendada por alertegps.
- Ne deje el G320 conectado al encendedor de mechero de su vehículo cuando salga de el: en caso de conexión prolongada más allá de cierto tiempo, esto podría causar daños en la batería, provocar una sobrecarga o una explosión.
- **La batería de este aparato tiene garantía de 3 meses.**

Adaptador:

- El adaptador mural proporcionado debe ser utilizado únicamente con este aparato. No utilizarlo nunca con otros equipos.
- NO utilizarlo otro adaptador que el proporcionado con el aparato.
- Si no utiliza su aparato por largo tiempo, desconecte el adaptador del enchufe mural.