

# alert road

la nueva generación  
de avisadores de radares



Radar  
móvil



Radar  
fijo



Tramo  
controlado



Cámara  
semáforo



Puntos  
usuario



Posible  
radar



Punto  
Peligroso

Manual de usuario

## ■ Advertencias

---

No utilice este equipo para incumplir las normas de circulación.

Este avisador está diseñado para que su conducción sea lo más segura posible, recordándole los límites de velocidad en las zonas controladas cuando sean superadas por su vehículo.

No manipule el dispositivo GPS durante la conducción para evitar posibles distracciones.

Le recordamos que en algunos países de Europa está prohibido el uso de avisadores y detectores de radar. Por favor, consulta le legislación vigente antes de viajar por ellos.

## ■ Definiciones

---

**Avisador GPS:** Sistema de localización y aviso previo de radares mediante satélite y base de datos, previamente cargada en el dispositivo.

**Detector de radar:** Sistema de recepción y aviso de las microondas emitidas por los radares, ya sean fijos o móviles.

**Radar Fijo:** Son aquellos radares que están ubicados de forma permanente siempre en el mismo sitio. Suelen estar instalados en cabinas laterales, pórticos de carretera, etc.

Este tipo de radares se cargan en la base de datos de nuestro avisador GPS, recordándonos su presencia unos 500 m. antes de llegar al punto donde se encuentran.

**Radar Móvil:** Son radares portátiles que no tienen una ubicación fija. Normalmente instalados en vehículos camuflados, trípodes, etc.

**Posible radar oculto:** Si tenemos activada esta opción, nos avisa de las posibles ubicaciones de los radares móviles a medida que nos acercamos. Estos puntos están grabados en la base de datos y su aviso es por posicionamiento GPS como los radares fijos.

## ■ Índice

Advertencias / Definiciones .....	2
Índice / Espec. Técnicas .....	3
Componentes .....	4
Display / Conexiones centralita .....	5
Características .....	6
Esquema de instalación .....	7
Configuración .....	8 - 9 - 10
Apagado Manual .....	10
Avisos en Display .....	11
¿Cómo funcionan los radares? .....	13
¿Cómo funcionan los detectores de radar? .....	14-15-16
Tipos radar .....	16-17
Falsas alarmas .....	18
Precauciones .....	19
Preguntas más frecuentes .....	20-21
Actualización desde el PC .....	22

## ■ Especificaciones técnicas

### Display

OLED 262 K colores 1.46"

### Receptor GPS

Chipset SirfStar IV - Recepción de hasta 40 satélites

Sensibilidad -163dBm


Precisión <10m

Capacidad de memoria >90.000 puntos

**Altavoz:** 2W / **Alimentación:** 12-15 V.

**Consumo máx:** 300 mA / **Temp. de operación:** -10°C a 60°C

## Elementos suministrados




Display




Centralita




Receptor  
GPS




Cable Display  
(5 vías)



Cable Alimentación  
(2 vías)




Cable Audio / Mute  
(3 vías)



Cable USB



Manual de usuario



Soportes  
Display




Tarjeta  
Micro SD

## Componentes opcionales



Antena Shadow Stealth




Cable OPT (4 vías)

## Display



## Conexiones Centralita




## ■ Características

---

- **Sistema de avisos por GPS.**
- **Compatible con antenas Shadow Stealth.**
- **Sistema de alertas:**
  - Mensaje de bienvenida
  - Velocidad media
  - Velocidad máxima
  - Longitud, latitud y rumbo
  - Grabación de puntos de usuario
  - Confirmación para aviso de velocidad excesiva
  - Nivel de alertas configurables
  - Selector de bandas de detector K, Ka y Ku\*
  - Velocidad de activación del detector\*
  - Hora
- **Información de avisos con voz y display.**
  - Avisos de puntos negros de accidente, puntos usuario,..
  - Avisos para varios tipos de radar:
    - Radar Fijo
    - Radar de semáforo
    - Radar oculto
    - Tramo con velocidad controlada
- **Conexión para LED de alto brillo**
- **Actualización de la base de datos por cable USB o tarjeta MicroSD.**

\* Conectado a una antena Shadow Stealth.

## Esquema de Instalación



Instale la antena GPS en una zona donde reciba señal del exterior.

\* Salida opcional a una antena Shadow Stealth.

## Configuración

Para acceder a la configuración del equipo, pulse la tecla **MENÚ** durante 5 segundos con el vehículo parado. Suelte la tecla y escuchará un tono confirmando que ha entrado en el menú de configuración. Para salir del menú, simplemente espere durante unos 10 segundos. Pulsando repetidamente la tecla **MENÚ** irá avanzando por las distintas opciones del menú, seleccionando cada una de ellas con la tecla **MODO**.

A continuación se explicarán las distintas opciones posibles. Para cambiar una configuración, pulse la tecla **MODO** seguido de **MENÚ**.



### Saludo Inicial:

Al encender el vehículo nos dice "Abróchese el cinturón de seguridad"



### Aviso límite de velocidad

Con esta opción puede configurar una velocidad límite a partir de la cual será avisado. Pulse la tecla **MODO** para aumentar de 10 en 10 km/h la velocidad límite deseada. Después confirme con la tecla **MENU**.



### Radars Fijos

Nos avisa por GPS de la posición de radares fijos y de tramo, o velocidad controlada.



### Radars Ocultos

Esta opción nos avisa por GPS de los posibles radares ocultos a medida que nos acercamos a ellos.



### Cámara en semáforo

Esta opción nos avisa cuando nos acercamos a un semáforo con cámara.

\* Conectado a una antena Shadow Stealth.



### **Puntos negros de circulación**

Con esta opción activada, nos avisa de puntos negros o de concentración de accidentes.



### **Puntos de usuario**

Nos avisa de la aproximación a puntos grabados manualmente por el usuario.



### **Modo ocultación\***

Si activa esta opción, el detector se silenciará cuando reciba una señal de radar continua durante más de 1 min. Permanecerá desconectado durante un período de 2 minutos, volviéndose a conectar automáticamente sólo si no se sigue recibiendo la señal de radar continua.



### **Salida Auxiliar**

Active esta opción si su **Alert Road** está conectado a un altavoz externo amplificado.



### **Activar Banda K\***

Esta opción activa o desactiva la detección de señales en Banda K.



### **Activar Banda Ka\***

Con esta opción activamos o desactivamos la detección de señales en Banda Ka.



### **Activar Banda Ku\***

Esta opción activa o desactiva la detección de señales en Banda Ku.



### **Protocolo antena\***

Si tenemos conectado una antena detectora, seleccionamos el protocolo de conexión de la misma.  
**660** para antenas cuyo núm. de serie empiece por 660 o BZ  
**975** para antenas cuyo núm. de serie empiece por 975 o AZ  
**Merlin** para antenas Merlin  
**off** si no tenemos ninguna antena conectada a la centralita.



### Antena on/off\*

En esta opción configuramos la velocidad a partir de la cual se enciende la antena detectora.

Ejemplo: Si marcamos 40 km/h. la antena sólo se encenderá cuando circulemos a más de 40 km/h.



### Brillo pantalla

Seleccionamos el nivel de brillo de la pantalla de nuestro **Alert Road**.



### Volumen

En esta opción configuramos el volumen del sonido, con niveles de 1 a 7.



### Velocidad máxima

Esta opción le muestra la velocidad máxima desde que se conectó el GPS



### Velocidad media

Esta opción le muestra la velocidad media a la que circulamos desde que se conectó el GPS



### Coordenadas

Esta opción le muestra las coordenadas y rumbo de la posición actual.

## ■ Apagado Manual\*

El dispositivo dispone de una función de apagado manual de la antena detectora.

Si se pulsa prolongadamente el botón **MODO**, apagamos la antena. Para encenderla, realizamos la misma acción.


En el display, en la parte superior izquierda, nos indicará con un punto verde, si la antena permanece encendida o roja en caso contrario.

\* Conectado a una antena Shadow Stealth.

## Avisos en Display

El avisador de radares **Alert Road** le informará tanto por sonidos como por alertas visuales en el display. El significado de algunas de estas alertas se describe a continuación.

Señal GPS



Estado señal GPS

Se muestra esta pantalla al arrancar el vehículo, mientras no recibe señal GPS

Aviso por GPS



Radar fijo



Posible radar



Cámara semáforo




Punto peligroso



Tramo de velocidad controlada

\*Se requiere antena detectora Shadow-Stealth

Recepción de  
señal de radar



Tramo velocidad  
controlada



\*Se requiere antena detectora Shadow-Stealth

## ■ ¿Cómo funcionan los radares?

Los radares de tráfico utilizan un haz de ondas de muy alta frecuencia (microondas), que se concentran en ángulos muy estrechos para mejorar la detección y su sensibilidad. En términos generales, se puede asemejar a un haz de luz que se emite desde el cinemómetro (radar) y que rebota en el vehículo. En función de la velocidad del vehículo, la onda rebotará de nuevo al radar con características diferentes, pudiendo calcularse con exactitud la velocidad a la que circulaba al pasar por el haz emitido.



La condición de “haz” imposibilita que tanto el radar pueda funcionar detrás de peraltes, esquinas u otros elementos opacos a las ondas de radio como metales.

Si se trata de radares de pórtico, debe saber que estos dispositivos son capaces de distinguir el carril del vehículo que se está midiendo.

La frecuencia de operación habitual es la conocida Banda Ka (desde 34 hasta 36 Ghz). Esta frecuencia ha desplazado casi por completo a la antigua Banda K, utilizada en otros usos civiles como puertas automáticas y enlaces de alarmas.

Las potencias de emisión de los radares son extremadamente bajas, sobre todo los de pórtico, por lo que su detección es más compleja.

## ■ ¿Cómo funciona un detector de radar?

El funcionamiento es similar al de una radio de alta sensibilidad sintonizada a la frecuencia que emite el radar.

**Alert Road**, conectado a una antena Shadow-Stealth, funciona como un analizador de espectro en las frecuencia seleccionadas por el usuario, obteniendo una respuesta inmediata hacia el procesador cuando detecta una señal de microondas susceptible de ser un radar.


Sin embargo, la naturaleza de estas ondas (haz lineal) y su reducida potencia, hacen difíciles la detección anticipada en determinadas situaciones.

Es importante asimilar que “si el haz no rebota en algún objeto hacia el detector, no será posible su detección previa”.



En efecto, imagine un haz de luz que se emite con una linterna de reducida potencia y muy concentrado. Si éste haz se dirige al horizonte y en nuestra misma dirección y sentido, sólo seremos capaces de detectarlo cuando pasemos por ella (demasiado tarde).



Afortunadamente, el haz de radio está dirigido hacia la calzada (en los pórticos) o bien casi horizontal pero de lado (en los trípodes). Esto posibilita que el haz pueda rebotar en pequeñas irregularidades de la calzada, guarda raíl, vehículos que nos preceden, etc.



Vehículo precedente



Estos pequeños rebotes pueden alcanzar el receptor de microondas y avisar de la presencia del radar con antelación suficiente. Es por tanto, evidente que las condiciones de la calzada, ubicación, instalación y tráfico influyen decisivamente en la distancia de aviso.

En general, los radares móviles son detectados con mucha antelación, seguidos de los de trípode. Los de pórtico son los de menos anticipación, por las características de su haz.

Sin embargo, la combinación de detector con avisador GPS (**Alert Road**) hacen que estos inconvenientes sean resueltos con éxito (500 m. de antelación), siendo el complemento ideal y más eficaz.

Si a usted le gusta correr con su vehículo en carreteras públicas tenga en cuenta los siguientes datos de interés:

- A 180 km/h se recorre la nada despreciable distancia de 50 m. cada segundo.
- La media de reacción entre un aviso del detector y el comienzo de la frenada es de 2.5 segundos, siempre que se esté muy atento y el conductor tenga buenos reflejos.
- Una frenada "extrema" con adherencia perfecta de 1G desde 180 hasta 133 km/h recorre 58 m. A 200 km/h recorre 88 metros.
- Si usamos los términos de tiempo de reacción + tiempo de frenada tenemos una distancia total de 183 m. desde 180 km/h y 227 m. desde 220 km/h.


Aunque en ocasiones favorables, el detector **Alert Road** avise con 800 m. de antelación, considere que algunos radares, según su posición (detrás de curvas o cambios de rasante) y bien instalados (pórticos) no serán detectados hasta unos 150 m. (exceptuando avisos GPS).

En conclusión, **no es buena idea ir rápido**, por su seguridad, la de los demás, su bolsillo y los puntos que perderá.

Utilice **Alert Road** para aumentar su concentración en la conducción, no para ganar tiempo en sus desplazamientos.

## ■ Tipos de radar

### ■ Radar de pórtico



Calcula la velocidad del vehículo a unos 30 m. pasado el pórtico.  
Baja potencia de emisión.


Los vehículos que le preceden hacen rebotar la señal hacia su detector, mejorando la distancia notablemente (puede llegar a triplicarlo). Lo ideal es que el vehículo precedente esté a unos 300-350 m. de distancia.

Tenga en cuenta además que si está demasiado cerca, creará una "barrera metálica" que dificulta la lectura del haz del radar.


Los radares de pórtico siempre serán avisados con 500 metros de antelación gracias al receptor GPS.

### ■ Radar móvil

Calcula la velocidad del vehículo una vez sobrepasado. Potencia media de emisión. La disposición permite grandes distancias de aviso.



### ■ Radar de trípode en curva o rasante



Muy difícil detección si está bien instalado (sin rebote). Puede que **Alert Road** le avise con tan sólo 50 m. de antelación. Extreme su prudencia en este tipo de situaciones.

**Alert Road** se puede conectar a un receptor de microondas de radio de alta sensibilidad. El espectro de frecuencias utilizado por los radares coincide a veces con otros aparatos, que utilizan la misma banda, por lo que serán detectados también, creando las conocidas falsas alarmas.

En ocasiones, y si usted no está familiarizado con los detectores de radar, puede resultar difícil el diferenciar un aviso de radar de una falsa alarma. Para ayudarle, se dan unos consejos útiles.

**Detección de Banda K\***: La que más falsas alarmas produce. Se utiliza en puertas automáticas, gasolineras, alarmas, enlaces de datos, etc. Muy poco utilizada ya para radares en vías públicas, aunque todavía pueden encontrarse algunas unidades en pequeñas poblaciones o alguna caseta lateral aislada.

Algunos vehículos que utilizan detectores de radar pueden emitir señales en banda K y aparentar ser radares móviles. En este caso, también es probable que emitan en banda Ka simultáneamente y podrá descartarlos.

En ciudad y zonas industriales encontrará multitud de falsas alarmas. En su **Alert Road** puede desactivar la opción banda K (recomendado).

**Detección de Banda Ka\***: Si **Alert Road** le avisa de la presencia de Banda Ka, tenga precaución. Es muy probable que se trate de un radar, sin embargo, algunos detectores de radar también dejan escapar señales en Banda Ka (como se explicó para la Banda K).

Los repetidores potentes de telefonía móvil pueden interferir en la Banda Ka, pues los armónicos alcanzan dichas frecuencias. **Alert Road** dispone de un filtro para evitar estas interferencias.

\*Se requiere antena detectora Shadow-Stealth

## ■ Precauciones

Recuerde que la recepción del satélite se pierde en zonas cubiertas como túneles o subterráneos. Si dentro del túnel existe un radar, será avisado antes de entrar al túnel.

Tras salir de un túnel, no se percibe señal del satélite de inmediato, por lo que recomendamos reducir la velocidad cuando conduzca en un túnel.

Cuando se activa el GPS, puede tardar de 2 a 5 minutos en recibir una señal del satélite.

- No observe el display mientras conduce. Podría ocasionar un accidente.
- No sitúe el display donde le impida la visión de la carretera, el airbag, etc.
- No deje encendido su **Alert Road** por un largo período de tiempo con el coche parado, la batería podría descargarse.
- Asegúrese de que la instalación es la correcta.
- Nunca cambie el fusible de protección por otro de distintas características. En caso de que el fusible se queme repetidas veces, consulte a su instalador para que revise la toma de alimentación. Puede dañar el equipo irreversiblemente, anulando la garantía.

### **¿Por qué el GPS me avisa de un radar con límite de velocidad inferior/superior a la vía por la que circulo?**

En ocasiones el GPS le puede avisar de un radar cercano a la vía por la que circula, como por ejemplo vías de servicio de autopistas o intersecciones cercanas. También es posible que le avise del próximo punto que se encuentre en su trayectoria 500 metros más adelante. Si usted cambia de dirección antes de llegar al punto, el mensaje desaparecerá de la pantalla, ya que el GPS detecta dicho cambio.

### **El GPS me avisa de un radar oculto, pero al pasar por el punto no está.**

Los radares ocultos habitualmente son vehículos camuflados que pueden cambiar su ubicación. No necesariamente están siempre en la posición indicada por el GPS, pero existe posibilidad de encontrarlos en dicho punto.

### **¿Por qué el GPS me avisa de un punto de interés que no se encuentra en mi visual?**

Los puntos de interés avisan con un radio de 200 m. y por ello puede ser que algunas veces avise, y no necesariamente, pasaremos por la trayectoria de este punto.

### **He pasado por un radar fijo y el GPS no me ha avisado**

Probablemente necesite actualizar la base de datos de su GPS a la última versión.

### **No me avisa del radar dentro de un túnel.**

Dentro del túnel no hay cobertura GPS, por lo que le avisará del posible radar antes de entrar en el túnel. No obstante, si tiene activado el módulo detector, el dispositivo le avisará en todo momento al detectar una señal de radar.

### **En alguna ocasión la recepción de satélites es defectuosa.**

Todos los dispositivos GPS necesitan al menos tres satélites "visibles". Estos satélites, al estar continuamente en movimiento, pueden ocasionar una pérdida de cobertura temporal en momentos concretos.

### **¿Por qué no me detecta radares móviles?**

Este tipo de radares en movimiento no pueden ser precisados en un punto concreto ya que se encuentran circulando en todo momento, cambiando su posición continuamente. Si lleva una antena detectora conectada, serán detectados por ésta.

### **¿Es legal mi avisador GPS?**

En algunos países de Europa, no está permitido el uso de avisadores ni detectores de radar. Consulte la normativa vigente antes de viajar.

### **El módulo detector me avisa demasiado tarde de los radares fijos.**

El aviso de un radar por GPS siempre prevalece sobre el aviso del detector. Por este motivo, es posible que no escuche la alarma de detector has las proximidades o incluso pasado el radar. No obstante, el aviso de 500 o 200 m. por GPS se habrá efectuado correctamente. Además, en el display siempre puede ver si el módulo detector está recibiendo señal, independientemente del GPS.

### **La distancia de detección de radares es demasiado corta:**

- Compruebe que la antena no tiene ningún objeto metálico ni cromado por delante que obstaculice la recepción.
- Compruebe la perfecta nivelación de la antena detectora.
- Revise la instalación eléctrica de su equipo.
- Si existe una fuente de ruido eléctrico cercana a la antena receptora, reubique el sistema en otro sitio.
- Compruebe si en otras circunstancias (coches por delante) la distancia es mayor.
- Si conduce demasiado cerca del vehículo precedente, este bloqueará las señales de radar, reduciendo notablemente la distancia de detección.

### **Demasiadas falsas alarmas:**

- Desactive la Banda K. No es utilizada por radares móviles.
- Si tiene otro detector de radares (activo, no GPS), apáguelo. Produce interferencias.
- Una instalación incorrecta, alternador defectuoso, rizado de tensión, amplificadores o batería en malas condiciones puede provocar además falsas alarmas.

## ■ Actualización del dispositivo

---

Mantenga actualizado su equipo descargando la última versión de la base de datos disponible. El proceso no le llevará mucho tiempo y es totalmente gratuito.

Entre en nuestra web: **[www.shadow-stealth.com](http://www.shadow-stealth.com)** y siga las indicaciones para la instalación.

Descargue la última actualización, y siga las indicaciones del sitio web para completar el proceso.

**Nota:** No interrumpa el proceso de actualización de su Alert Road.



[www.shadow-stealth.com](http://www.shadow-stealth.com)